

GUÍA RÁPIDA

G2 Versión: 1.0



Precauciones de seguridad

Antes de la instalación, por favor lea las siguientes precauciones de seguridad para un uso seguro y provenir daños en el dispositivo



No instale el dispositivo en un lugar donde reciba directamente la luz del sol, humedad, polvo o pueda caer.



No instale objetos magnéticos cerca del dispositivo. Cualquier objeto magnético tales como, televisores, monitores o bocinas pueden dañar el dispositivo.



No instale el dispositivo al lado de un equipo de calefacción.



No permita líquidos como agua, bebidas o sustancias químicas goteen en el dispositivo.



No permita que niños interactúen con el dispositivo sin la supervisión de un adulto.



No tire o dañe el dispositivo.



No desarme, repare o altere el dispositivo.



No utilice el dispositivo para un propósito diferente a los especificados.



Limpie el dispositivo constantemente para remover el polvo. Evite salpicaduras de agua en el dispositivo y limpie con un paño suave o una toalla.

Contacte a su distribuidor en caso de cualquier inconveniente.

Registro de Usuarios

Descripción del dispositivo

Frente



Costado



Parte Trasera



Dimensiones e Instalación

Dimensiones del Dispositivo



Montaje del dispositivo en el muro



- (1). Adhiera la plantilla de montaje en el muro y taladre los agujeros necesarios de acuerdo a la plantilla.
- (2). Fije la placa posterior en el muro usando tornillos de montaje.
- (3). Enganche el dispositivo a la placa trasera.
- (4). Utilice el tornillo de seguridad para fijar el dispositivo a la placa posterior.

Conexión del Timbre Externo



Conexión de Entrada Wiegand



Conexión de Relé

El sistema soporta modo normalmente abierto y normalmente cerrado.

El dispositivo no comparte energía con la cerradura



Normalmente cerrado

Conexión de Relé

El dispositivo comparte energía con la cerradura



Guía Rápida

Conexión Ethernet

Conexión LAN



Otra forma de conexión



Nota: El dispositivo puede ser conectado directamente a la PC con el cable ethernet.

Conexión de Salida Wiegand



Conexión RS232

Conexión de la Impresora





Conexión del Botón y del Sensor



Exit Button

DESCRIPCIÓN	CABLE	
NC2 🗙	Café	
СОМ2 🗙	Amarillo	
NO2 🗙	Naranja	
NC1 🗙	Verde	
СОМ1 🗙	Morado	
NO1 🗙	Azul	
BUT	Gris	
GND	Negro	
SEN	Blanco	
🗙 No utilizar		

Conexión Eléctrica

Sin UPS (Opcional)



Sin UPS



El dispositivo no comparte energía con la cerradura

- 1. 12V +- 10%, al menos 500 m A
- 2. Para compartir la fuente de alimentación con otros dispositivos, utilice una fuente de alimentación con mayor capacidad de corriente.

Instalación Standalone



Accesos Rápidos

- 1. Enrolar usuarios y administrador
- a) Enrolar administrador (Menú principal > Gestión de usuarios > Nuevo usuario)

Nuevo usuario		
ID usuario	12	
Privilegios de usuario	Usuario normal	
huella		
Contraseña		
Foto de usuario		
Privilegio de acceso		

ID de Usuario: Enrolar ID de Usuario; soporta de 1-9 números.

Privilegio de Usuario: Seleccione el rol de usuario entre usuario normal y súper administrador.

Huella Digital: Enrolar una o varias huellas digitales.

Rostro: Enrolar un rostro de acuerdo con las indicaciones de voz y la pantalla.

Número de tarjeta: Registre una tarjeta deslizándola.

Contraseña: Registre la contraseña, soporta 1-9 números.

Foto del Usuario: Tome la foto de usuario que será mostrada después de cada verificación.

Acceso		
Fo	Opciones de acceso	
\odot	Programar tiempo	
đ	Vacaciones	
<u>n</u> u	grupos de acceso	
e ⁰	Verificación combinada	
-÷·	Configuración antipassback	

Configuraciones de control de acceso (Menú principal > Control de Acceso):

Opciones de control de acceso: Incluyendo el retardo de bloqueo de la puerta, Sensor de retardo, tipo de sensor de puerta, Periodo de tiempo del modo Normalmente Cerrado/Abierto, etc.

Horarios: Horarios de apertura de la puerta, 50 horarios de tiempo están disponibles para definirlos.

Vacaciones: Establezca fechas específicas para las vacaciones y días feriados. Grupos de acceso: Configure grupos de acceso entre los empleados.

Verificación Combinada: Configure varias formas de verificación para obtener una multi-verificación.

Coacción o amago: Configure la huella de coacción o amago para situaciones de emergencia.

- b. Enrole usuarios normales (siga los mismos pasos de "enrolar administrador" a excepción de la opción de "Privilegio de Usuario"
- 2) Configuraciones de comunicación (Menú principal > Comunicación)

Opc.Comun.	
\odot	ethernet
	Conexión PC
W	ADMS
5	Configuración wiegand

Ethernet: El dispositivo se puede conectar con la PC mediante los parámetros Ethernet. **Comunicación Serial:** El dispositivo se puede conectar con la PC mediante los puertos seriales de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario.

Conexión con la PC: Configure la contraseña y el ID del dispositivo para poder conectar el dispositivo con el software en la PC.

Redes de Datos celulares: Cuando el dispositivo de conecta a una red telefónica, asegúrese de que el dispositivo esté dentro de la cobertura de la señal de red móvil (G3). **Configuraciones del ADMS:** Los ajustes utilizados para el servidor del ADMS.

Configuraciones Wi-Fi: El dispositivo cuenta con la función de Wi-Fi, el cual puede ser establecido en el módulo del dispositivo o conectarlo de forma externa, para establecer la transmisión de datos y para establecer una red.

Configuraciones Wiegand: Configure los parámetros de salida Wiegand.

3) Verificación (modo de verificación 1:1 por ejemplo) De clic en 🎹 para acceder al modo de verificación 1:1 o la interfaz inicial.

ID usuario	
Introduzca	
12	
Confirmar [OK]	Cancelar [ESC]

Ingrese el ID de Usuario y presione (OK)



Cuando registre una multi-verificación, elija el modo de verificación como se muestra en la imagen de arriba: Contraseña, huella digital y rostro

b. Verificación con huella digital





c. Verificación con contraseña





- 4) Visualización de los registros de asistencia
- a. Visualizar reportes en el dispositivo (Menú principal > Búsqueda de asistencia
- > Reportes de asistencia)



Ingrese el ID de Usuario para buscar.

Seleccione el rango de tiempo del reporte requerido.

b. Visualizar reportes en la computadora (Menú principal > USB > Descargas > Datos de tiempo y asistencia)

Descargar
Datos de Asistencia
Datos de Usuario
Fotos de Usuario
Incidencias
Mensajes

- 1. Inserte la unidad USB directamente.
- 2. Descargue los reportes de asistencia a la USB.
- 3. Cargue los reportes de asistencia de la USB a su computadora.
- 4. Nombre los datos descargados como "número de serie del dispositivo.dat"
- 5. Podrá abrir el archivo descargado y visualizarlo.

Respaldo

Para evitar que la información se pierda, puede realizar el respaldo de manera local o en una USB en el momento que lo desee.

	Datos
UŠ	Borrar Datos
ł	Respaldar Datos
Ś	Restaurar Datos

- Ingrese al menú principal > Configuración de datos > Respaldo de datos >Tipo de respaldo > Datos a respaldar.
- 2. Seleccione el contenido que desea respaldar.

Otras configuraciones

Fecha y hora		
fijar fecha	2017-04-06	
Fijar Hora	22:44:38	
24Horas	ON	
Formato fecha	YYYY-MM-DD	
Cambio Horario Verano-invierno	ON	
Modo cambio horario	por fecha y hora	

a. Fecha/Hora (Menú principal >Sistema > Fecha/Hora) Establezca la fecha, la hora y el formato de hora del dispositivo.

Otras configuraciones

- Q: Después de la verificación el dispositivo muestra "Zona de tiempo inválida"
- **A:** Contacte al administrador para verificar si dentro de los privilegios de usuario se configuró el acceso dentro de ese horario.
- **Q:** La verificación es exitosa pero el usuario no puede tener acceso
- A: 1. Revise si los privilegios de usuario están configurados correctamente
 - 2. Revise si el cableado de la cerradura está correcto.

Si existe algún problema al usar su dispositivo, por favor visite www.zkteco.com y regístrese, de clic en [Soporte] ----> [Ticket Problema] para ingresar su pregunta. Nuestro personal técnico le asistirá tan pronto como sea posible.









Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.